



Set fra lokalet

Optimal placering

Rør føres til føringsvejen i gangarealet over nedhængtloft.