



Set fra gang

Rør føres til føringsvejen i gangarealet over nedhængt loft.