

Inden portøren ankommer til Skt. Anne Plads eller Fiskertorvet, skal prøverne være pakket efter følgende vejledning:

1. **Prøver til Blodprøver og Biokemi og KIA** sættes fortløbende i det hvide stativ, hvis de er taget samme dag.



- Prøver der ikke er fyldt til markeringen på røret, pga. svær prøvetagning, skal sorteres fra og sættes i det røde stativ i klimaskabet på depotet.
- Prøver, der er udtaget dagen før forsendelse og centrifugerede prøver, skal sorteres fra og sættes i det røde stativ i klimaskabet på depotet.



2. Der skal **altid** medsendes to hvide stativer, selvom det ene er tomt. Stativerne sættes i plastposen (med sugende indlæg).

3. Posen lukkes med plastikklemmen og placeres i klimaskabet.



4. **Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)** placeres i en frysepose, der lukkes med en løs knude. Posen med prøverne sættes i den røde kasse mærket **KMA**, der står på depotet.

5. **Prøver til Afdeling for Klinisk Patologi (AKP)** stilles i stativet i den grå kasse, der står på depotet - mærket Fiskertorvet/Skt. Anne Plads og adresse til **AKP**.

6. **Prøver til Klinisk Patologi, SLB, Vejle** placeres i en frysepose, der lukkes med en løs knude. Posen med prøverne lægges i den adresserede forsendelseskuvrt.

7. **Prøver til andre Laboratoriemedicinske afdelinger** lægges i respektive adresserede forsendelseskuvrter.

8. Forsendelseskuvrterne lægges **på de respektive hylder i skabet.**

Alle skruelåg skal være forsvarligt påsat, så der ikke løber væske ud

Husk, prøverne skal være på laboratoriet senest 6 timer efter prøvetagningen.